



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Tehnički list

04/2010

IRSA PLATINUM ISO 3055 UTVRĐIVAČ za IRSA PLATINUM 3055 2K-VODENI LAK ZA PARKETE

Oblik isporuke:

IRSA PLATINUM ISO3055 utvrđivač dostavljamo kao komponentu utvrđivača za IRSA PLATINUM 3055.

Uputa:

IRSA PLATINUM ISO 3055 utvrđivač namijenjen je isključivo stručnim osobama. Obavezno izbjegavati kontakt s kožom, nositi zaštitne rukavice, ne udisati aerosolne pare, kod isparavanja od prskanja nositi dišnu masku.

Obrada

I. Omjer smjese

20 djelova IRSA PLATINUM 2K-vodenog laka za parkete 3055 : 1 dio IRSA PLATINUM ISO 3055 utvrđivača, tj.
**0,225 litara IRSA PLATINUM ISO 3055 utvrđivača u 4,5 litara IRSA PLATINUM 2K-vodenog laka za parkete 3055 ili
0,45 litara IRSA PLATINUM ISO 3055 utvrđivača u 9,0 litara IRSA PLATINUM 2K-vodenog laka za parkete 3055**

II. uporaba

IRSA PLATINUM ISO 3055 utvrđivač ulijte u kantu IRSA PLATINUM 3055 te snažno protresite min. 15 sekundi.

III. vrijeme sušenja

Smjesu IRSA PLATINUM 3055/IRSA PLATINUM ISO 3055 utvrđivač upotrijebite unutar 2 sati (za to vrijeme količine, koje se upravo ne troše, držite u zatvorenim kanistrima).

Temperatura:

Prilikom uporabe držite smjesu prostor/podloga i laka/utvrđivača na temperaturi ne nižoj od +15° C, odnosno višoj od +25° C te pri rel. vlažnosti zraka ne većoj od 75 %.

Škladištenje:

Čuvajte i prevozite na hladnom, no **ne pri temperaturi nižoj od +6° C**. Posude držite dobro zatvorene. Rok skladištenja u neoštećenim originalnim kantama cca. ¾ godine. Oštećene kante dobro zatvorite i brzo potrošite.

Pozor: reakcija s vodom ili vlagom čini utvrđivač neupotrebljivim. Zaštitite od utjecaja vlage; reagira s vodom.

Molimo, pridržavajte se uputa o opasnostima sa etikete IRSA PLATINUM ISO 3055 utvrđivača!

Zaštitite od hladnoće.

VOC-oznaka od 2007/2010:

IRSA Platinum 3055 visokog sjaja sa IRSA Platinum ISO 3055 utvrđivačem novo: 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <93 g/l

Pojašnjenje:

2004/42 = godina i broj EU-smjernice

/2 = dodatak 2

A = dio A

() = kategorija proizvoda

---,--- g/l = granična vrijednost 1. stupanj odn. Granična vrijednost 2. stupanj u g/l

< --- g/l = aktualna VOC-vrijednost